


ベビーサークル

取扱・組立説明書



ベビーサークル 取扱・組立説明書

ご注意 (保護者の方へ 必ずお読みください)

- 対象年齢：5ヶ月～
- 床面が平らでない所や段差のある所、階段や縁側など危険な場所には、絶対に設置しないでください。
- 横にしたり、逆さまにして使用しないでください。
- お子様をパネルに登らせないでください。
- 組立て後に、すべてのジョイント部がしっかり固定されているか、また、ゆずってもパネルが外れないか確認してください。
- 周囲の安全を確認してから使用してください。
- 安全のため必ず警告と注意をお読みください。
- 怪我や事故を防止するために、定期的に当商品のチェックとメンテナンスを行ってください。
- お子様が、パネルに登れるようになったら、使用を中止してください。
- 小さいな部品があります。組み立てる際、誤飲の恐れがありますのでお子様がそばにいない状態で行ってください。

警告


- 事故防止のため、必ず保護者のもとでご使用ください。本製品を設置した後もお子様の安全には十分ご注意ください。
- 本製品の組立て・設置は、必ず保護者の方が正しく行ってください。
- 怪我や事故を防止するために、定期的に当商品のチェックとメンテナンスを行ってください。
- 包装用ポリ袋でお子様がお遊ばないように、ご注意ください。
- パネルにぶら下がったり、身体をぶついたりさせないでください。
- お子様が、パネルに登れるようになったら、使用を中止してください。
- サークルの中や付近に、踏み台になるようなものを置かないでください。
- パネル本体や部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。
- 暖房器具や火気の近く、また屋外では使用しないでください。破損や変形の原因となります。
- 扉の開閉時には手や指などを挟む恐れがありますので、十分に注意してください。開閉操作は必ず保護者が行ってください。
- 上記に限らず、製品本体の問題ではなく、商品の購入・不適切なご使用から生じた損害に対して、当社はその責任(金銭的補償等)を負う事が出来かねます。この点について、ご理解の程お願い申し上げます。

日頃のお手入れ

- 危険防止のため、説明書に従って操作してください。
- 怪我や事故を防止するために、定期的に当商品のチェックとメンテナンスを行ってください。
- 緩み、または部品の損害を定期的にチェックしてください。必要に応じて壊れた部品を交換してください。
- 乾いた布で拭いてください。

部品明細


※部品デザインは品質に差し支えない程度に予告なく変更する場合があります。



組立方法


※本書に使用しているイラストは、使用方法などをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。

一、パネルの取付方




二、バスケットゴールの取付方

Step 1



部品Dをおもちゃパネルとバスケットゴール支柱に差し込んでCで固定します。
※バスケットゴール支柱は凸凹のある面が正面です。

Step 2



バスケットゴールをバスケットゴール支柱とバスケットゴールボードに差し込んでCで固定します。


4

Step 3



バスケットゴールネットをバスケットゴールに掛けて完成です。


三、お好みの形に広げます



※ご使用になる前に、トップジョイントを止まるまでしっかりと固定してください。
サークルにガタツキなどがいないか、接合部の点検を行ってください。

5

四、折りたたみ方



トップジョイントを半抜き状態まで緩め、サークルは折りたたみ可能になります。

6

組立完成★誠にお疲れ様でした！



組立後、しっかり組み合わせているかをご確認してください。
ご使用中は定期的に点検を行ってください。

7