


おもちゃ箱 取扱・組立説明書



この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

安全に遊んでいただくために、説明書をよく読んでから組立、使用してください。

⚠ 安全上のご注意

(保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。)

- 使用対象年齢:1歳以上
- 組立ては保護者の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
- 小さいな部品があります。組み立てる際、誤飲の恐れがありますのでお子様がそばにいない状態で行ってください。
- 危険ですので、片側に無理に体重をかけたり、ゆらしたりしないでください。
- 包装用ポリ袋でお子様がお遊ばないように、ご注意ください。
- 床面が平らでない所や段差のある所、ベランダ、階段や縁側など危険な場所で遊ばないでください。
- 事故防止のため、常に保護者の近くで遊ばせてください。
- 使用前には各部分がしっかりと固定されているか、危険のないことを確認してください。
- 周囲の安全を確認してから遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形がある場合は使用しないでください。
- 本商品は、室内向けに設計されてますので屋外での使用はおやめください。
- 本来の用途以外には使わないでください。ケガの原因になります。


使用上のご注意

- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場合での使用や保管は行わないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 本品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検してください。万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 接続部品などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 鋭いものから離れてください。傷や破損をする恐れがあります。
- 持ち運ぶ際には引きずらないでください。
- 性質上、摩擦などにより色落ちします。
- 上記に限らず、製品本体の問題ではなく、不適切なご使用から生じた損害に対して、当社はその責任(金銭的補償等)を負う事が出来かねます。この点について、ご理解の程お願い申し上げます。

日頃の手入れ

- 定期的に固定、連結部分などにゆりみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください。
- 簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから、水気が残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
- 怪我や事故を防止するために、定期的に当商品のチェックとメンテナンスを行ってください。

部品明細



① 側面パネル*2




② パイプ*8




③ 収納ボックス*12



④ 十字ドライバー*1



⑤ ボルト、ナットセット*16




⑥ キャスター*4


組立方法




① 側面パネルを取り出します。




② パイプを差し込んで、ネジを締めます。(外側はボルト、内側はナット)




③ ステップ2を繰り返して、8本のパイプを固定します。




④ 右の側面パネルも同じように取り付けます。



⑤ 全てのネジがしっかり締められていることをチェックします。



⑥ キャスターを取り付けます。(ネジは不要)



⑦ 収納ボックスをセッティングして、完成です。