




組立2人以上

1人用／2人用ソファ

必要な道具



寸法 幅 100cm × 奥行き 72cm × 高さ 65cm
座面の高さ 40 cm

構造部材

張り材 ポリエス

クッション材 ウレタンフォーム

取り扱い上の注意

- ・火又は温度の高いものに近づけない旨

オリエンタル・スタンダード・ジャパン株式会社
東京都八王子市石川町 2969-16 ランドポート八王子 2F

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

 気を付けなければいけない注意事項

 やってはいけない禁止事項

 しなければいけない強制事項

**警告** 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

使用

**転倒、けがの原因**
ソファの上に立ったり、飛んだり、踏み台代わりに使用しない。
座面以外のところには座らない。
飛びはねたり、過度の荷重をかけない。
平らでない床や面、傾斜角度の大きい場所で使用しない。
座った状態でソファを傾けない。
ソファに座る場合は浅く座らない。
お子さまがすぐ間へ手や足を入れないように注意する。

**注意** 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

組立・設置

**転倒、破損の原因**
組み立て、および設置は、必ず安定した平らな場所でおこなう。
床や壁などを傷付けないように、厚手の布や梱包のダンボールなどを敷く。
とくにフローリングの上に設置する場合は、床に傷がつかないように厚手の敷物などを敷く。

転倒、けがの原因
ソファに不用意に寄りかかったり手をついたりしない。

変色や変形の原因
屋内で使用する。
直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。
湿気、水気の多い場所は避け、通気性のよい場所に置く。
床面がぬれているところで使用しない。

**注意** 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

使用

**転倒、けが、破損の原因**
ソファを移動する場合は、大人2人以上でしっかり持って運ぶ。

**火災や変色の原因**
火気や暖房器具、ストーブなどの近くで使用しない。
ソファの上に直接熱いものやぬれたものを置いたり、ビニールやガラスを長時間放置しない。

**色おち、変色や変形の原因**
湿気がこもらないように壁から 5cm 以上離して設置する。
寝ころんだとき、整髪料が直接ソファに触れないように保護する。
素肌（とくにぬれた体）で寝たり、座ったりしない。
合成皮革の商品は本革や生地などの染料を使用している異質の素材を接触させない。

お手入れ

**ひび割れや変色、変形の原因**
本体の表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。
（化学ぞうきんはその注意書きに従う）

- お手入れ／点検
- 薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。
 - ねじは定期的に点検し、ゆるんでいるときはしっかり締めてください。（1 ヶ月に 1 度が目安です）
- お願い
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
 - 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
 - 本品は業務用でなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外では使用しないでください。

組み立てるまえに

組み立て場所を確保し、順番どおりに組み立てる


- 組立場所（十分広い平らな場所）を確保してください。
- 床や壁、商品を傷付けないように、商品の下に厚手の布や梱包のダンボールなどを敷いてください。
- 組み立ての順番を守らないと、組み立てができなくなったり、商品破損の原因になります。

部品を確認する

- ねじなどの部品の番号、形状を説明書の部品一覧で確認してください。
- 部品をなくさないようにまとめてください。
- 部品は取り出すときに使う分だけ取り出してください。


部品

Ⓐ




× 1

Ⓑ



× 1


Ⓒ





× 1

1 手順① 背凭れを取り付けてください。

本体Cの後ろを持ち上げて、裏の金具を背凭れBの金具の溝に差し込んでください。



2






各部のゆるみやガタつきがないか確認してからお使いください。

ソファベッドへの変えかた (イラストは右側カウチで説明します)

ソファの下部分を引き出すことによって、ソファベッドとして使用することができます。




手や指をはさまないように注意する



肘掛けの調節機能について


01 / 調節機能の方法



調節の方法


※ 平らな状態から内側に折り曲げて好みの角度に調整してください。(A→B)

02 / 解除の方法



調節機能解除の方法

※ 最後まで曲がり切ったことからさらに「グッ」と内側に押すと平らな状態に戻ります。(C→D→E→F)



各部のゆるみやガタつきがないか
確認してからお使いください。