


品番 | WF318683

プレイヤード



取扱・組立説明書



組立参考動画

⚠ 安全上のご注意

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

使用上のご注意

- 御子様を自分一人でさせないでくださいませ。
- 当商品はシングルサイズなので、一人のお子様に対応します。
- 安全の為に、当商品を設置完了を確認した後ご利用してくださいませ。
- 御子様が当商品のフェンスを越えないことをご注意くださいませ。
- 最大耐荷重：15キロ。
- 誤食を防止する為に、小物を当商品の中に入れないでくださいませ。
- 窒息を防止する為に、他タイプのマットレスを入れないでくださいませ。
- カスコンロなど危険な電気製品から離してくださいませ。
- 長時間利用破損の場合がございますので、当商品を利用する前チェックする必要があります。
- ご使用前に当商品の4つのサイドガードレールと下部のロック機構が確実にロックされていることを確認してください。
- 他の寝具を追加する場合、当商品上段の内側の高さは220MM以上、下段の内側の高さは520MM以上にする必要があります。寝具が厚すぎると、お子様が転倒する可能性があります。


上記に限らず、製品本体の問題ではなく、商品の購入・不適切なご使用から生じた損害に対して、当社はその責任(金銭的補償等)を負う事が出来かねます。この点について、ご理解の程お願い申し上げます。

お手入れ

薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

収納・組立パート：

組み立てる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、品番と【部品名】をお知らせください。




ベッド本体




マットレス



パイプ





固定ベルト




収納袋

組立方法 (手順を逆にすると折り畳みます。)




STEP1

収納袋のファスナーを下ろして、本体を取り出します。
マットレスのテープを外して、部品を取り出します。



STEP2

短いサイドレールを両手で持ち上げて広げます。




STEP3

展開した後、床面の中央を押し下げてください。これでプレイヤードが固定されます。



STEP4


パイプを差し込み、つなげてください。



STEP5

マットを敷きます。

高さの調節方



(1)



(2)



(1)両側のファスナーを引き下げます。

(2)両側のボタンを押して、お好みな高さに移動できます。

固定ベルトの使い方

STEP1 図に示すように、固定ベルトの端にある2つのバックルをプレイヤードにある2つのバックルに接続します。


STEP2 バックルの位置調整をして固定ベルトの長さを調節し、図に示すように、ストッパーが大人ベッドとマットレスの間にちょうど挟まれるようにします。



固定ベルトと
ストッパー



バックル



バックル

警告



- プレイヤードを大人用ベッドに接続する場合、隙間がお子様に怪我をさせないように、指示に従って固定ベルトで固定してください。
- プレイヤードを大人用ベッドに接続する場合、大人用ベッドは必ずプレイヤードのマットレスよりも高くしてください。そうしないと、お子様が転倒する可能性があります。

プレイヤードの使い方



STEP1


上段のジッパーを外し、
上段目を取り外します。



STEP2


マットを本体の底部に敷きます。
マットの両端の裏に付いているテープバンドを本体の床穴に
通して裏面で固定します。

折り畳み方




STEP1

マットレス、パイプを取り出します。




STEP2

本体の底部中央にある折りたたみバンドの取っ手を時計回りに
回して、本体を緩めます。




STEP3

バンドを引き上げて本体を折りたたみます。



STEP4

マットレスをプレイヤード本体
に巻き、テープバンドで固定し
ます。



STEP5

収納バッグに入れます。