

取扱説明書

ペットカート・品番PH315189



この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

！ 安全上のご注意

注意（必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください）

商品が到着しましたら、不良箇所がないか、ご注文商品に合うかを必ずご確認ください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品はご使用の前にお客様の組立が必要となります。

ご使用中は常にペット及び周囲の安全に十分ご考慮の上、ルールやマナーを守って正しくご使用いただきますようお願いいたします。

！ 使用上のご注意

ハンドル部分に荷物をかけないでください。フレームの変形や破損、転倒の恐れがあります。

足元の段差にご注意ください。

滑りやすい場所では使用しないでください。

使用中はカートから離れないでください。また、悪天候の際は使用しないでください。

各部の名称



部品明細

箱の中には下記のものが入っています。商品を開封してから全部揃ってご確認ください。
部品が欠ける場合、弊社アフターサービスまでご連絡ください。



バスケット用ハンドル



マット



バスケット



ボトルホルダー



前輪



後輪



前輪用カバー



六角レンチ



ネジA




ナットB

組み立て方




- 1** 左右の車輪をそれぞれ左右の取付穴に外側からネジAで固定後、内側に取付ナットBを締めて後輪フレームに固定します。
そして、ネジAとナットBをレンチで増締めして固定します。
後輪用カバーは車輪の中心にある凸と取り付けます。



- 2** シルバー色のボタンを押しながら、ハンドルは差し込み口に取り付けます。

組み立て方つづき




- 3** 図のように差し込み口の矢印を上にして前輪フレームに差し込みます。前輪が簡単に外れないことをご確認ください。



- 4** 前輪の赤いボタンは前輪回転止めです。直進固定レバーを押し上げると、前輪の向きを正面に固定できます。



- 5** 後輪のストッパーを下に下げると




- 6** 図のように金属製フレームをバスケットの両端に押しつけ、金属製フレームを直立状態にします。



- 7** **バスケットの取付**
バスケットの底部をカートフレームに固定します。

※カチッと音がするまでしっかり固定します。



- バスケットを外す**
底部のボタン順番にを押しながら持ち上げると下のフレーム部分と離れます。



- 8** 図のように両側のボタンを両手で押しながら、ハンドルの高さを調節できます。



- 9** 収納ベルトを引き上げながら、本体を引き寄せていき、収納できます。



ボトルホルダーの取り付け

ボトルホルダーをフレームの固定柱に合わせ、垂直に最後まで差し込みます。

日常のお手入れ.



長期間に本製品を使用されない場合は、折り畳んで保管することをおすすめします。



色褪せや劣化防止のため、本製品を直射日光の当たる場所に保管しないでください。



損傷を防ぐために、鋭利なものの近くに置かないでください。



本製品が汚れたときは、柔らかいブラシか布を使って拭き、通風所でよく乾かしてから使用してください。ねじって乾かさしないでください。



お洗濯について

30℃以下の水で手洗いにしてください。洗濯機で洗わないでください。
漂白剤は使用しないでください。アイロンをかけないでください。
ドライクリーニングはしないでください。