

3.バスケット



フルオープン設計



チェック式餌やり窓



押すだけ開閉できる



バスケットの底部をカート
フレームにしっかり固定します。



飛び出し防止リードフック

日常のお手入れ.

! 長期間に本製品を使用されない場合は、折り畳んで保管することをおすすめします。

注意

禁止 損傷を防ぐために、鋭利なものの近くに置かないでください。

禁止

! 本製品が汚れたときは、柔らかいブラシか布を使って拭き、通風所でよく乾かしてから使用してください。ねじって乾かさないでください。

注意

禁止 色褪せや劣化防止のため、本製品を直射日光の当たる場所に保管しないでください。

禁止

! お洗濯について

30℃以下の水で手洗いしてください。洗濯機で洗わないでください。
漂白剤は使用しないでください。アイロンをかけないでください。
ドライクリーニングはしないでください。

INSTRUCTION

ペットカート 取扱説明書

適用範囲：猫、小型犬、中型犬



品番:PH312188

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
安全に使用するために、取扱説明書をよく読んで、
正しく使用してください。

なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでも
ご利用できる所に大切に保管してください。

！ 安全上のご注意

(必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください)

商品が到着しましたら、不良箇所がないか、ご注文商品に合うかを必ずご確認ください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品はご使用前にお客様の組立が必要となります。

ご使用中は常にペット及び周囲の安全に十分ご考慮の上、ルールやマナーを守って正しくご使用いただきますようお願いいたします。

！ 使用上のご注意

ハンドル部分に荷物をかけないでください。フレームの変形や破損、転倒の恐れがあります。足元の段差にご注意ください。

滑りやすい場所では使用しないでください。

使用中はカートから離れないでください。また、悪天候の際は使用しないでください。

各部の名称



組み立て方法



① 図のように、箱を開けて、部品を取り出します。

2.車輪の取り付け



カートフレームを展開します。



前輪：

図のように、差し込み口の矢印を上にして前輪フレームに差し込みます。前輪が簡単に外れないことをご確認ください。



後輪：

図のように後輪は軸穴に合わせて、後輪フレームに差し込みます。