




ガーデンファニチャー

取扱・組立説明書

WF321207+WF321208



設置について

- 傾いた場所で使用しないでください。転倒して商品が破損したり、ケガをする恐れがあります。
- 凹凸のある場所や、すべりやすい場所でのご使用は、転倒によるケガや破損の原因となり危険です。安全を確認の上、平坦で固い場所を選んでご使用ください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 長時間の直射日光や熱は避けてください。使用時以外は外部に出したまま(雨さらし陽さらし)にしないで室内にしまってください。変形・変色・変質及びサビの発生原因となります。
- 風の強い日は必ず室内に取り込んでください。

使用について





- 本商品を本来の用途以外には使用しないでください。
- 商品の可動部に指や手をはさまないようご注意ください。ケガをする恐れがあります。
- 組み立て、収納をする際は、指や手をはさまないようご注意ください。
- 炎天下でご使用中、製品が熱くなることがありますのでご注意ください。素肌に触れるとヤケドの恐れがあります。
- 商品を改造したり、部品が外れたままで使用しないでください。
- 衝撃の加わるような使用はしないでください。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。破損や事故の原因となります。
- ご使用時には必ず構造部材の変形、破損などを確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- 水漏れ、汗などにより色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- ご使用後は水気や汚れを取り、乾燥させてから湿気・案外線のない場所に保管してください。
- 落下させると変形・破損する恐れがあります。運ぶ際はご注意いただき、複数人で行うことをお勧めいたします。

クリーニングとメンテナンス


- 簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから、水気が残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
- 定期的に固定、連結部分などにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください

01 /部品明細


WF321207



①ワッシャー : 53



②6X30mmネジ:27




③6X40mmネジ:20



④6X90mmネジ:6



⑤六角リングチ:2



02 /組立方法

◆ ポイント




ネジの締まり方向と
ネジの締まり具合

例:

Ax1|Bx1|Cx1|1x2|3x2
ステップで使用する部品


- 注意できれば二人以上で作業することをおすすめします。
- 作業スペースは広めに確保してください。
- 床にダンボールなどで保護してください。
- 日当たりが良いお部屋で、
付け穴を合わせながら組立を行ってください。

全部組み上りましたら、仮締めをしたネジをしっかり締める。



Step 1


C



Cx1 Dx1 ①x2 ③x2


Step 2

A




Ax1 Bx1 ①x6 ②x2 ③x4

Step3





Ex1 (1x4) (2x4)

Step4




(1x2) (4x2)

Step5





Kx1

Step6




Gx1 Fx1 ①x4 ③x4

Step7




Step8




Hx1 ①x5 ②x5

Step9




(1x2) (4x2)

Step10




Kx2

Step11




Ix1 Jx1 ①x4 ②x4

Step12



Jx1 ①x4 ②x4

Step13



Step14

