


取扱・組立説明書

品番

PP286997

バス滑り台



対象年齢
18ヶ月～

耐荷重50kg

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
安全に使用するために、説明書をよく読んで、正しく使用してください。



なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでも
ご利用できる所に大切に保管してください。

目次

● はじめに	02
● 注意事項	02
● 日頃のお手入れ	02
● 部品明細	03
● 組立方法	04
● 保証規定	05

はじめに

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。
製品に関するご質問は、販売店にお問い合わせください。

- 組立は大人の方が行い、お子様が部品を触らないようにご注意ください。
また、遊ぶ前には必ず点検を行って下さい。
- 使用する時は必ず注意事項を守ってご使用ください。
- 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。



ご注意

保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。
(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください。)

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組立は大人の方が行い、お子様が部品を触らないようにご注意ください。
また、遊ぶ前には必ず点検を行って下さい。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は18ヶ月以上のお子様を対象に設計しています。また、重量制限は50kgまでです。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、
火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重を掛けたり、
揺らしたりしないでください。
- 危険ですので、二人以上乗らないでください。
- 危険ですので、すべり台の下に人がいないことを確認してからすべってください。
- 首下げカバンやネックレスなど、引っ掛かりの原因となるものを身に着けて遊ぶことは
絶対にしないでください。
- 各部分の取付部の隙間や可動部に指や髪の毛や衣類などを挟まれないように注意してください。
- ステップ、手すり、接続部分などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 破損、故障、変形の原因になりますので、接続部分などには無理な力を加えないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本体の下に物を置かないでください。
- 遊ぶ時には本体などが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。

廃棄の方法：不要になった場合、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。



お手入れ方法


・タオルなどに水を含ませ絞った後優しく拭いてください。

部品明細



注意

段ボールの中には下記の部品が入っています。開封してから、部品類の数をご確認し、組立作業を行ってください。部品が欠けている場合、こちらまでご確認ください。



ネジセット


組立方法



注意

組立、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
二人以上で組み立てることをお勧めします。


1



【A×1 B×1 h×1】

滑り台上部 B を滑り台下部 A に載せ、
穴の位置を合わせます。ドライバー I でネジ h を
裏側から締め付けます。


2



【C1×1 C2×1 D1×1
D2×1 g×2 e×16】

簡易ドライバーでナット e×14 を締めつけ、手すり上部 C
と手すり下部 D を滑り台に取り付けます。
手すりの上部と手すりの下部は手すり用ネ g×2 と
ナット e×2 で締め付けます。


3



【F×2 H×1 a×2 c×1 f×1 d×1】

ステップ F×2 とバス側面のパネル H を合わせて、
ナット a×2, c×1, f×1, d×1 で締め付けます。


4



【J×1 l×1 b×3】


バッフルプレート J とバス側面のパネル H を合わせて、
ナット b×1 で締め付けます。バスの前面パネル l と
バス側面のパネル H を合わせて、ナット b×2 で締め付けます。

5




【G×1 d×1 a×2 b×3】


バスの側面のパネル（ドア付き）G をステップ F に
合わせて、ナット d×1, a×2, b×3 で締め付けます。




バンパーKをバス前面のパネルに合わせて、
バスのライトj×2で締め付けます。




バス上部の手すりE×2をバスの側面に合わせて、
ナットc×6、f×6で締め付けます。




バックミラーi×2をバス側面のパネルに合わせて、
ナットe×2で締め付けます。



バスケットゴールLをバス上部の手すりEに合わせて、
ナットdで締め付けます。



滑り止めa×4を本体に取り付けます。



滑り止めb×3を滑り台にとりつけます。

保証規定

正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料にて修理いたしますので当社のカスタマーサービスへご連絡ください。次のような場合は、保証対象外となります。

- 1.取扱説明書以外の誤操作、取扱上の不注意。
- 2.製品の自然劣化・変色。
- 3.お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
- 4.火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- 5.保管上の不備。
- 6.本製品によって床面の擦り傷や汚れなどの場合。
- 7.本製品本来の使用目的以外の使用。
- 8.注意を怠った結果に起きたもの。

初期不良の可能性もございますので、商品到着後は外箱及び梱包材は保管してください。梱包材が無い場合は返品等受けられない場合がございます。